

Установка и запуск приложения «Процедура сглаживания поверхностей (Свободная форма)»

Внимание: Продукт отдельно не поставляется — поставка возможна только в составе приложения «АРМ FEM. Топологическая оптимизация». Для работы требуются приложения «АРМ FEM, система прочностного анализа для КОМПАС-3D» и «АРМ FEM Топологическая оптимизация», которые устанавливаются из дистрибутива КОМПАС-3D.

1. Запустите установку КОМПАС-3D для машиностроения и приборостроения.

Внимание! Путь к папке установки должен состоять только из латинских символов.

2. Следуйте запросам программы установки.

Установка Приложения вместе с КОМПАС-3D происходит, если в диалоге программы установки выбран тип установки: **Полная**, а также если при типе установки **Выборочная** включена опция **Процедура сглаживания поверхностей**. Если установка данного модуля была отключена при установке КОМПАС-3D, то в дальнейшем Приложение устанавливается путем запуска специальных файлов.

При необходимости вы можете прервать установку, не дожидаясь ее нормального завершения. Для этого нажмите кнопку **Отменить установку** в окне программы установки.

Если установка КОМПАС-3D завершена нормально, в меню **Пуск** операционной системы автоматически создается группа **КОМПАС-3D** с указанием номера версии.

3. Подключение/отключение Приложения к системе КОМПАС-3D осуществляется через диалог, вызываемый командой: **Приложения — Конфигуратор...** В диалоге **Конфигуратор** вы можете выполнить необходимые настройки. Если Приложение подключено, то его команды доступны в меню **Приложения — Процедура сглаживания поверхностей** или на панелях инструментальной области системы.

4. Для получения лицензии на Приложение, необходимо сформировать запрос в АСКОН и отправить по адресу электронной почты: license@ascon.ru.